

## Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Placering	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation			TI84IB10FB 949598160	
Kogepladetype			Indbygningsskogeplade	
Antallet af kogezone			4	
Antallet af kogeområder			Hide	
Opvarmningsteknologi (induktionskogezone og -kogeområder, strålingskogezone, massekogeplader)			Induktion	
For runde kogezone eller -områder: diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm	Venstre	Ø	21,0	cm
	Venstre	Ø	21,0	cm
	Midterste frontzone	Ø	14.5	cm
	Højre bagzone	Ø	24,0	cm
Energiforbrug pr. kogezone eller -område beregnet pr. kg	Venstre	EC <sub>el</sub> kogning	179.6	Wh/kg
	Venstre	EC <sub>el</sub> kogning	189.1	Wh/kg
	Midterste frontzone	EC <sub>el</sub> kogning	180.2	Wh/kg
	Højre bagzone	EC <sub>el</sub> kogning	185.2	Wh/kg
Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg		EC <sub>el</sub> kogeplade	183.5	Wh/kg

### EN 60350-2 - Elkogeapparater til husholdning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling af ydeevne"

#### Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
- Kom altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
- Inden du aktiverer kogezone, skal du stille kogegrejet på den.
- Sæt mindre kogegrej på de mindre kogezone.
- Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezone.
- Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte mad."