

Produktdatablad i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014

Varemærke	AEG
Model	GDP866PB 942022737
Årligt energiforbrug (kWh/år)	49.4
Energieffektivitetsklasse	A
Hydraulisk effektivitet	32.5
Hydraulisk effektivitetsklasse	A
Belysningseffektivitet (lux/W)	51.546391752577
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet (%)	85.1
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	B
Luftstrøm ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (m ³ /t)	210/400
Luftstrøm ved intensiv indstilling eller boost-indstilling (m ³ /t)	650
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (dB(A))	44/55
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved intensiv hastighed eller turbohastighed (dB(A))	66
Strømforbrug i standby (W)	0
Strømforbrug ved slukket tilstand (W)	0.49

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation		GDP866PB 942022737	
Årligt energiforbrug	AEC _{emhætte}	49.4	kWh/år
Tidsforøgelsesfaktor	f	0.8	
Hydraulisk effektivitet	FDE _{emhætte}	32.5	
Energieffektivitetsindeks	EEI _{emhætte}	49.3	
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt (BEP)	QE _{ecoDesign}	368.7	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	PE _{ecoDesign}	460	Pa
Maksimal luftstrøm	Q _{maks}	650.0	m ³ /h
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	WE _{ecoDesign}	144.9	W
Belysningssystemets nominelle effekt	WL	9.7	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	E _{middel}	500	lux
Målt energiforbrug i standbytilstand	P _s	0	W
Målt energiforbrug i slukket tilstand	P _o	0.49	W
Lydeffektniveau	LWA	55	dB

EN 61591: Emhætter til husholdningsbrug — Metoder til måling af brugsegenskaber

EN 60704-2-13: Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.- Prøvningsregler til bestemmelse af luftbåren akustisk støj — Del 2-13: Særlige bestemmelser for emhætter

EN 50564: Elektriske husholdningsapparater — Måling af standbyeffekt

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Tænd emhætten ved minimumshastighed, når du begynder tilberedningen. Lad emhætten køre videre i nogle minutter efter maden er færdig.
- Forøg kun emhættens hastighed, såfremt mængden af mados eller damp er stor. Anvend kun den/de intensive hastigheder i ekstreme situationer.
- Udskift om nødvendigt filteret med aktivt kul for at sikre en god lugtfjernelse.
- Afvask om nødvendigt fedtfilteret for at sikre en god lugtfjernelse.
- Anvend kanaler med den i brugsanvisningen maksimale angivne diameter for at optimere effekten og minimere støj.